



# Ditec MD1-MD2

IP1938DE

Installationsanleitung für das Displaymodul für Bedienung und Einstellung.





# Inhaltsverzeichnis

|     | Thema                                        | Seite |
|-----|----------------------------------------------|-------|
| 1.  | <b>Allgemeine Sicherheitshinweise</b>        | 4     |
| 2.  | <b>Technische Daten</b>                      | 4     |
| 3.  | <b>Installation</b>                          | 4     |
| 4.  | <b>Elektrische Anschlüsse</b>                | 5     |
| 4.1 | Wahl der Anwendungsart                       | 5     |
| 5.  | <b>Befehle</b>                               | 6     |
| 5.1 | Einschalten und Ausschalten                  | 6     |
| 5.2 | Tastenkombinationen                          | 6     |
| 6.  | <b>Menü</b>                                  | 7     |
| 6.1 | Hauptmenü                                    | 7     |
| 6.2 | Zweite Menüebene - BC (Basic Configurations) | 8     |
| 6.3 | Zweite Menüebene - BA (Basic Adjustments)    | 9     |
| 6.4 | Zweite Menüebene - RO (Radio Operations)     | 12    |
| 6.5 | Zweite Menüebene - SF (Special Functions)    | 15    |
| 6.6 | Zweite Menüebene - CC (Cycles Counter)       | 17    |
| 6.7 | Zweite Menüebene - EM (Energy Management)    | 18    |
| 6.8 | Zweite Menüebene - AP (Advanced Parameters)  | 19    |
| 7.  | <b>Displayanzeigemodus</b>                   | 22    |
| 7.1 | Anzeige Wahlschalter-Einstellungen           | 22    |
| 7.2 | Anzeige Antriebsstatus                       | 22    |
| 7.3 | Anzeige Befehle und Sicherheiten             | 23    |
| 7.4 | Anzeige Alarme und Störungen                 | 26    |

## Zeichenerklärung



Dieses Symbol verweist auf Anweisungen oder Hinweise zur Sicherheit, auf die besonders geachtet werden muss.



Dieses Symbol verweist auf nützliche Informationen für den Betrieb des Produkts.



Dieses Symbol verweist auf Anweisungen oder Hinweise für das technische und fachmännische Personal.



Dieses Symbol bezeichnet Operationen, die nicht durchgeführt werden dürfen, um den korrekten Betrieb des Antriebs nicht zu beeinträchtigen.



Dieses Symbol gibt Möglichkeiten und Parameter an, die nur mit dem angegebenen Artikel verfügbar sind.



Dieses Symbol gibt Möglichkeiten und Parameter an, die mit dem angegebenen Artikel nicht verfügbar sind.

# 1. Allgemeine Sicherheitshinweise

 Das vorliegende Installationshandbuch ist ausschließlich für das Fachpersonal bestimmt.  
Die Montage, elektrischen Anschlüsse und Einstellungen sind unter Beachtung der Montageanweisung und Einhaltung der geltenden Normen auszuführen.  
Lesen Sie die Anleitungen vor der Montage des Produktes aufmerksam durch.  
Eine fehlerhafte Montage kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.  
 Die Verpackungsmaterialien (Kunststoff, Polystyrol usw.) müssen sachgemäß entsorgt werden und dürfen nicht in Kinderhände gelangen, da sie eine Gefahrenquelle darstellen können.  
Vor Beginn der Montage ist der einwandfreie Zustand des Produkts zu überprüfen.  
Das Schutzgehäuse des Antriebs darf ausschließlich von Fachpersonal entfernt werden.  
Bei Reparaturen oder Austausch der Produkte dürfen ausschließlich Original-Ersatzteile verwendet werden.  
Bewahren Sie diese Anleitungen auf und geben Sie sie an mögliche Mitbenutzer der Anlage weiter.


# 2. Technische Daten

|            | MD1             | MD2             |
|------------|-----------------|-----------------|
| Temperatur | -20 °C - +55 °C | -20 °C - +55 °C |
| Schutzgrad | IP20            | IP33            |

# 3. Installation

(Fig. 1) Bei VALOR-Antrieben das Displaymodul MD1 wie vorgesehen auf der Oberseite des Antriebs befestigen oder alternativ dazu die Halterung MDA in der Nähe des Antriebs benutzen.  
(Fig. 2) Bei QIK80EH-Antrieben das Displaymodul MD2 wie vorgesehen im Innern des Schrankengehäuses befestigen, indem der mitgelieferte Befestigungswinkel verwendet wird, oder alternativ dazu in der Nähe des Antriebs..

## 4. Elektrische Anschlüsse



Die in der Abbildung dargestellten elektrischen Anschlüsse herstellen.



**ACHTUNG:** Nachdem das Displaymodul an die Steuerung angeschlossen wurde, die Stromversorgung einschalten und 30 s warten, um die Autokonfiguration des Displaymoduls und das Erkennen des Antriebs zu ermöglichen.

Das Displaymodul MD1-MD2 ist mit einem Platz für die Steckkarte vom Typ Funkempfänger-Steckkarte GOLR ausgestattet. Wenn vorhanden, muss der Funkempfänger GOLR in das Displaymodul MD1-MD2 eingebaut werden.



**ACHTUNG:** Die Steckkarte darf nur eingesetzt oder herausgenommen werden, wenn die Stromversorgung abgetrennt ist.

Das Displaymodul MD1-MD2 ist mit einem Steckverbinder zum Anschließen des tragbaren Programmiergerätes PPC2 für die Steuerung der Fernbedienungen, die im integrierten Speicher gespeichert sind, ausgerüstet. Für den Zugriff auf den Steckverbinder muss die Frontmembran entfernt werden.



**ACHTUNG:** Speichermodule vom Typ BIXMR2 oder BIXMR nicht anschließen.

### 4.1 Wahl der Anwendungsart

|    | OFF  | ON                                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J1 | Anzeigemodus. Die Werte und Parameter können nur angezeigt werden.                      | Wartungsmodus. Die Werte und Parameter können angezeigt und geändert werden. Der Wartungsmodus wird durch aufleuchten des Punkts rechts angezeigt. |
| J2 | ZUKÜNFTIGER GEBRAUCH                                                                    |                                                                                                                                                    |

## 5. Befehle



ANMERKUNG: Der Druck auf die Tasten kann schnell (kürzer als 2 s) oder länger (länger als 2 s) erfolgen. Wenn nicht angegeben, ist ein schneller Tastendruck gemeint.  
Um die Einstellung eines Parameters zu bestätigen, ist ein Programmiergerätes Tastendruck notwendig.

### 5.1 Einschalten und Ausschalten

Das Display wird auf die folgende Weise eingeschaltet:

- die Taste ENTER drücken



- Testeinschaltung des Displaybetriebs



- Anzeige des Menüs der ersten Stufe



Das Display wird auf die folgende Weise ausgeschaltet:


- die Taste ESC drücken und gedrückt halten




ANMERKUNG: Das Display schaltet sich automatisch nach 60 s Nichtbedienung aus.

### 5.2 Tastenkombinationen


Das gleichzeitige Drücken der Tasten ▲ und ENTER führt einen Öffnungsbefehl aus.



Das gleichzeitige Drücken der Tasten ▼ und ENTER führt einen Schließbefehl aus.



Das gleichzeitige Drücken der Tasten ▲ und ▼ führt den Befehl POWER RESET aus.  
(Unterbrechung der Stromversorgung und Wiedereinschalten des Antriebs).



## 6. Menü

### 6.1 Hauptmenü

- mit den Tasten ▲ und ▼ die gewünschte Funktion auswählen



- die Taste ENTER drücken, um zu bestätigen



| Display                                                                             | Beschreibung                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>BC - Basis Konfiguration.</b><br>Das Menü gestattet die Anzeige und die Änderung der Grundeinstellungen der Steuerung.                     |
|    | <b>BA - Basiseinstellungen.</b><br>Das Menü gestattet die Anzeige und die Änderung der Einstellungen der Steuerung.                           |
|    | <b>RO - Funkkonfiguration.</b><br>Das Menü gestattet die Steuerung der Handsender.                                                            |
|    | <b>SF - Sonderfunktionen.</b><br>Das Menü gestattet die Einstellung des Passworts und die Verwaltung der Sonderfunktion der Steuerung.        |
|   | <b>CC - Zyklen Zähler.</b><br>Das Menü gestattet die Anzeige der Anzahl der ausgeführten Bewegungen und die Verwaltung der Wartungseingriffe. |
|  | <b>EM - Energie Management.</b><br>Das Menü gestattet die Steuerung der Nutzung der Akkus.                                                    |
|  | <b>AP - Erweiterte Parameter.</b><br>Das Menü gestattet die Anzeige und die Änderung der besonderen Einstellungen der Steuerung.              |

Nach Bestätigung der Auswahl gelangt man in die zweite Menüebene.



ANMERKUNG: Aufgrund der Art des Antriebs und der Steuerung ist es möglich, dass einige Menüs nicht verfügbar sind.

## 6.2 Zweite menüebene - BC (Basiskonfiguration)

mit den Tasten ▲ und ▼ die gewünschte Funktion auswählen



- die Taste ENTER drücken, um zu bestätigen



| BC | Display | Anwendung | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|----|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |         |           | <b>AC - Aktivierung automatisches Schließen.</b><br>OF - Deaktiviert<br>ON - Aktiviert                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|    |         |           | <b>C5 - Funktionsweise Befehl Schrittbetrieb/Öffnung.</b><br>1-5 - Schrittbetrieb<br>1-3 - Öffnung / gezielt AUF                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|    |         |           | <b>RM - Funktionsweise Eingebauter Funkempfänger.</b><br>1-5 - Schrittbetrieb<br>1-3 - Öffnung / gezielt AUF                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|    |         |           | <b>OD - Auswahl der Öffnungsrichtung.</b><br>LF - Öffnung nach links.<br>RT - Öffnung nach rechts.<br>Die Öffnungsrichtung von der Servicetür gesehen.                                                                                                                                                                                                 |  |
|    |         |           | <b>SS - Auswahl Zustand des Antriebs beim einschalten.</b><br>OP - Geöffnet / ZU<br>CL - Geschlossen / AUF<br>Erste Bewegung nach zuschalten der Netzspannung.                                                                                                                                                                                         |  |
|    |         |           | <b>S0 - Aktivierung Sicherheitseingang mit Bewegungs-umkehr.</b><br>OF - Deaktiviert<br>ON - Aktiviert<br>Wenn aktiviert (ON), bei stehendem Antrieb und geöffneten Kontakt 1-8, werden jegliche Bewegungen verhindert.<br>Wenn deaktiviert (OF), bei stehendem Antrieb und geöffneten Kontakt 1-8, ist es möglich, den Öffnungsvorgang zu aktivieren. |  |
|    |         |           | <b>NI - Aktivierung elektronisches Frostschutzsystem NIO.</b><br>OF - Deaktiviert<br>ON - Aktiviert<br>Wenn aktiviert (ON), behält die Leistungsfähigkeit des Motors auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen bei.<br>ANMERKUNG: Für einen richtigen Betrieb muss Steuerung die selbe Umgebungstemperatur der Motoren haben.                           |  |
|    |         |           | <b>PG - Auswahl der Funktion Push&amp;Go.</b><br>OF - Deaktiviert<br>ON - Aktiviert                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|    |         |           | <b>PG - Aktivierung der Speicherung des Öffnungsbefehls bei gegeneinander verriegelten Schranken.</b><br>OF - Deaktiviert<br>ON - Aktiviert<br>Wenn aktiviert (ON), wird der Öffnungsbefehl für die Schranke 1 gespeichert, wenn die Schranke 2 mit dem Beenden des Vorgangs beschäftigt ist.                                                          |  |



ANMERKUNG: Aufgrund der Art des Antriebs und der Steuerung ist es möglich, dass einige Menüs nicht verfügbar sind.







## 6.3 Zweite menüebene - BA (Basiseinstellungen)












- mit den Tasten ▲ und ▼ die gewünschte Funktion auswählen










- die Taste ENTER drücken, um zu bestätigen



| Display | Anwendung                                                                                                                                                              | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| RF.     |                                                                                       | <b>RF - Krafteinstellung. [%]</b><br>00 - Minimum<br>99 - Maximum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 00 99   |
| R 1.    | <br> | <b>R1 - Hinderniserkennung. [%]</b><br>Der Steuerung ist mit einer Hinderniserkennung ausgestattet versehen, die bei einem Hindernis während der Öffnungsbewegung die Bewegung stoppt, während sie während der Schließbewegung stoppt oder umkehrt.<br>00 - Mindestdruck<br>99 - Höchstdruck                                                                                                                                                                                                                                           | 00 99   |
| RP.     |                                                                                      | <b>RP - Einstellung der Teilöffnung. [%]</b><br>Reguliert den Prozentsatz des Bewegungsspielraums im Vergleich zur vollständigen Öffnung des Antriebs.<br>05 - minimale Teilöffnung<br>90 - maximale Teilöffnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 05 90   |
| VA.     |                                                                                     | <b>VA - Einstellung der Öffnungsgeschwindigkeit. [cm/s]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MIN MAX |
|         |                                                                                     | <b>VA - Einstellung der Öffnungsgeschwindigkeit. [°/s]</b><br> <b>ANMERKUNG:</b> Die Einstellung erfolgt in Schritten von 0,5 °/s, die durch leuchten der rechten Dezimalstelle angezeigt werden.<br>Beispiel:  = 16 Grad pro Sekunde [°/s]<br> = 16,5 Grad pro Sekunde [°/s] | 09 20   |
| VC.     |                                                                                     | <b>VC - Einstellung der Schließgeschwindigkeit. [cm/s]</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MIN MAX |
|         |                                                                                     | <b>VC - Einstellung der Schließgeschwindigkeit. [°/s]</b><br> <b>ANMERKUNG:</b> Die Einstellung erfolgt in Schritten von 0,5 °/s, die durch leuchten der rechten Dezimalstelle angezeigt werden.<br>Beispiel:  = 16 Grad pro Sekunde [°/s]<br> = 16,5 Grad pro Sekunde [°/s]  | 09 20   |

| Display | Anwendung                                                                                                                                                                  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TC      |                                                                                           | <b>TC - Einstellung der Zeit automatische Schließung. [s]</b><br>00 - Minimum<br>30 - Maximum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |                                                                                           | <b>TC - Einstellung der Zeit automatische Schließung. [s]</b><br>Die Einstellung erfolgt in verschiedenen Schritten.<br>- von 0" bis 59" in Schritten von 1 Sekunde;<br>- von 1' bis 2' in Schritten von 10 Sekunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TO      |                                                                                           | <b>TO - Einstellung der Öffnungszeit der Zweitschranke bei gegeneinander verriegelten Schranken. [s]</b><br>00 - Minimum/schnelle Schließung<br>30 - Maximum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TS      |                                                                                           | <b>TS - Reduzierung der Zeit der automatischen Schließung, nach Freigabe der Sicherheit (1-8). [%]</b><br>00 - Minimum<br>99 - Maximum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| WO      |                                                                                           | <b>WO - Vorblinkzeit beim Öffnen. [s]</b><br>Einstellung der Vorblinkzeit beim Öffnen.<br>00 - Minimum<br>05 - Maximum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| WC      |                                                                                           | <b>WC - Vorblinkzeit beim Schließen. [s]</b><br>Einstellung der Vorblinkzeit beim Öffnen.<br>00 - Minimum<br>05 - Maximum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| US      |                                                                                         | <b>US - Wahl der Nutzung des Kontakts C-NO.</b><br>OF - Kontakt C-NO immer offen<br>01 - Innenbeleuchtung oder unabhängiges Licht<br>02 - Kurzzeitbeleuchtung<br>03 - Anzeige Schranke geschlossen<br>04 - Anzeige Schranke offen<br>05 - Anzeige Schranke in Bewegung<br>06 - Anzeige Schranke öffnend<br>07 - Anzeige Schranke schließend<br>ON - Kontakt C-NO immer geschlossen                                                                                                                                                                     |  <br> <br> <br> <br> |
| LU      | <br> | <b>LU - Einschaltdauer der Kurzzeitbeleuchtung. [s]</b><br>Die Einstellung erfolgt in verschiedenen Schritten.<br>- von 1" bis 59" in Schritten von 1 Sekunde;<br>- von 1' bis 2' in Schritten von 10 Sekunden;<br>- von 2' bis 3' in Schritten von 1 Minute;<br>NO - Deaktiviert<br>ON - Einschaltung eingeschaltet, Ausschaltung über Funksteuerung (nur QIK80EH).<br><br> <b>ANMERKUNG:</b> Die Kurzzeitbeleuchtung schaltet sich bei Beginn jeder Bewegung ein. |  <br> <br> <br>                                                                                           |
|         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Display | Anwendung                                                                                                                                                              | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LG.     |                                                                                       | <b>LG - Aktivierung der Kurzzeitbeleuchtung durch Hand-sender. [s]</b><br>Die Einstellung erfolgt in verschiedenen Schritten.<br>- von 1" bis 59" in Schritten von 1 Sekunde;<br>- von 1' bis 2' in Schritten von 10 Sekunden;<br>- von 2' bis 3' in Schritten von 1 Minute;<br>NO - Deaktiviert<br>ON - Einschaltung und Ausschaltung über Funksteuerung<br><br> ANMERKUNG: Das Einschalten des Lichts ist nicht Befehlen und Sicherheiten abhängig, es ist möglich diese Funktionen über eine entsprechende Taste des Senders, getrennt zu steuern. | <br><br><br><br><br><br> |
| RT.     | <br> | <b>RT - Einstellung der automatischen Testung der FRW Funktion. [h]</b><br>0,5 - Minimum<br>24 - Maximum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TE.     | <br> | <b>TE - Einstellung der vorübergehenden Reaktivierungszeit für den Modus Fluchtweg. [min]</b><br>01 - Minimum<br>05 - Maximum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DA.     |                                                                                       | <b>DA - Einstellung der Zeitdauer für den Modus Bidirektional mit verzögertem STOP. [s]</b><br>05 - Minimum<br>60 - Maximum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FF.     |                                                                                     | <b>FF - Einstellung des Ausgang 0-14.</b><br>0F - Ausgang deaktiviert<br>01 - Blinkleuchte<br>02 - Blinkleuchte und elektromagnetische Verriegelung<br>(siehe Installationsanleitung QIK80EH)<br>03 - Elektromagnetische Verriegelung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br><br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AM.     |                                                                                     | <b>AM - Funktionsweise der AUX1-Steckkarte.</b><br>1-5 - Schrittbetrieb<br>1-3 - Öffnung/gezielt AUF<br>3A - Öffnung von innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AN.     |                                                                                     | <b>AN - Funktionsweise der AUX2-Steckkarte.</b><br>1-5 - Schrittbetrieb<br>1-3 - Öffnung/gezielt AUF<br>3A - Öffnung von innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

6.4 Zweite menüebene (Funkkonfiguration)

- mit den Tasten ▲ und ▼ die gewünschte Funktion auswählen












- die Taste ENTER drücken, um zu bestätigen



RO

| Display | Anwendung  | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SR.     | <br>GOLR ✓ | <b>SR - Einlernen des Handsenders.</b><br><br><br>Es besteht die Möglichkeit des direkten Zugangs zum Menü Einlernen des Handsenders auch bei ausgeschaltetem Display, aber nur mit der Option Einstellung des Displayanzeigemodus auf 00 oder 03 eingestellt:<br>- falls ein Funkbefehl ausgesendet wird, der nicht im Speicher vorhanden ist,<br>- falls ein Funkbefehl, der schon gespeichert ist, über einen nicht gespeicherten Kanal gesendet wird. |
|         | <br>GOLR ✓ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ER.     | <br>GOLR ✓ | <b>ER - Löschen eines einzelnen Funkbefehls.</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | <br>GOLR ✓ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EA.     | <br>GOLR ✓ | <b>EA - Löschen des Speichers.</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         | <br>GOLR ✓ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EC.     | <br>GOLR ✓ | <b>EC - Löschen eines einzelnen Codes (ZUKÜNFTIGER GEBRAUCH)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | <br>GOLR ✓ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Display                                                         | Anwendung                                                                                     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                    |    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| RE                                                              | <br>GOLR ✓   | <b>RE - Speicherung neuer Handsender über einen bereits angelernten Handsender.</b><br>OF - Deaktiviert<br>ON - Aktiviert<br>Mit Auswahl [ON] ist es möglich die Programmierung neuer Handsender ohne öffnen der Steuerung durchzuführen. Dazu die verdeckte PRG Taste eines bereits eingelernten Handsenders GOL4 für 5 s. In der Reichweite des Empfängers drücken. Die LED des Senders leuchtet auf, nun können die neuen durch drücken einer der Sendetasten eingelernt werden.<br><div><b>i</b> ANMERKUNG: Weitere Empfänger im Empfangsbereich können ungewollt programmiert werden.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OF                                                                                                                 | ON |
|                                                                 | <br>GOLR ✓   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |    |
| MU                                                              | <br>GOLR ✓   | <b>MU - Anzeige der Höchstanzahl der Funkbefehle, die im integrierten Speicher gespeichert werden können.</b><br>Es besteht die Möglichkeit, höchstens 100 oder 200 Fernbedienungen zu speichern.<br>20 - 200 Speicherbare Funksteuerungen<br>10 - 100 Speicherbare Funksteuerungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20                                                                                                                 | 10 |
|                                                                 | <br>GOLR ✓   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |    |
| <div>[ 1.</div> <div>[ 2.</div> <div>[ 3.</div> <div>[ 4.</div> | <br>GOLR ✓ | <b>C1, C2, C3, C4 - Funktionseinstellung CH1, CH2, CH3, CH4 des eingelernten Handsenders.</b><br>NO - Keine Einstellung ausgewählt<br>1-3 - Öffnungsbefehl<br>1-4 - Schließbefehl<br>1-5 - Schrittbetrieb<br>P3 - Teilöffnung<br>LG - Befehl Einschalten/Ausschalten der Innenbeleuchtung<br>KO - KEY OPEN Befehl (Prioritätenöffnung)<br>KC - KEY CLOSE Befehl (Prioritätenschließung mit Ausnahme des Modus NACHTSCHLIESSUNG)<br><br>Wird nur eine CH-Taste (jede beliebige) der Funksteuerung gespeichert, wird der Befehl KEY OPEN (Prioritätenöffnung) ausgeführt. Werden weitere-Tasten einer Funksteuerung gespeichert, werden den CH-Tasten folgende Funktionen zugeordnet:<br>- CH1 = Befehl 1-3 Öffnung;<br>- CH2 = Teilöffnungsbefehl;<br>- CH3 = Befehl Einschalten/Ausschalten der Innenbeleuchtung;<br>- CH4 = KEY OPEN Befehl (Prioritätenöffnung).                                                                                                                | <div>NO</div> <div>1-3</div> <div>1-4</div> <div>1-5</div> <div>P3</div> <div>LG</div> <div>KO</div> <div>KC</div> |    |
| <div>[ 1.</div> <div>[ 2.</div> <div>[ 3.</div> <div>[ 4.</div> | <br>GOLR ✓ | <b>C1, C2, C3, C4 - Funktionseinstellung CH1, CH2, CH3, CH4 des eingelernten Handsenders.</b><br>NO - Keine Einstellung ausgewählt<br>1-3 - Öffnungsbefehl<br>1-4 - Schließbefehl<br>1-5 - Schrittbetrieb<br>P3 - Öffnungsbefehl für 1 Antrieb bei parallelen Schranken<br>LG - Befehl Einschalten/Ausschalten der Innenbeleuchtung<br>1-9 - STOPP Befehl<br><br>Wird nur eine CH-Taste (jede beliebige) der Funksteuerung gespeichert, wird der Befehl 1-3 (Öffnung/Schrittbetrieb) ausgeführt. Werden weitere-Tasten einer Funksteuerung gespeichert, werden den CH-Tasten folgende Funktionen zugeordnet:<br>- CH1 = Befehl 1-3 Öffnung/Schrittbetrieb;<br>- CH2 = Keine Einstellung ausgewählt;<br>- CH3 = Befehl Einschalten/Ausschalten der Innenbeleuchtung;<br>- CH4 = STOPP Befehl.<br><div><b>!</b> ACHTUNG: Bei den Einstellungen 1-3 (Öffnen) und 1-5 (Schritt) handelt es sich um alternative Optionen, die von der Wahl <b>BC</b> ► <b>RM</b> abhängig sind.</div> | <div>NO</div> <div>1-3</div> <div>1-4</div> <div>1-5</div> <div>P3</div> <div>LG</div> <div>1-9</div>              |    |

| R0 | Display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anwendung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Beschreibung                                                                                                                                                                                  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | <div><br/></div> <div><br/></div> | <p><b>RK - Bedienen des Displays über einen Handsender.</b><br/>OF - Deaktiviert<br/>ON - Aktiviert<br/>Mit ausgeschaltetem Display über die gespeicherte Funksteuerung, die verwendet werden soll, schnell die Tasten-sequenz <b>3 3 2 4 1</b> eingeben.</p> <div> ANMERKUNG: Es wird empfohlen, einen speziellen Handsender zu verwenden.</div> <div> ACHTUNG: Bei Bedienen des Displays über einen Handsender sind ALLE gespeicherten Fernsteuerungen aktiv.</div> <p>Um die eventuell neue Konfigurierung zu testen, das Display ausschalten und über Taste <b>3</b> einen Öffnungsbefehl geben.</p> <div></div> <p>Die Navigation über das Tastenfeld der Handsender schaltet sich automatisch nach 4 Minuten aus, wenn es nicht benutzt wird, oder durch entsprechende Einstellung von <b>RK</b> ► <b>OF</b>.</p> | <div></div> <div></div> |  |


ANMERKUNG: Aufgrund der Art des Antriebs und der Steuerung ist es möglich, dass einige Menüs nicht verfügbar sind.

## 6.5 Zweite menüebene - SF (Sonderfunktionen)

- mit den Tasten ▲ und ▼ die gewünschte Funktion auswählen



- die Taste ENTER drücken, um zu bestätigen



| Display | Anwendung | Beschreibung                                                                                                        |
|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SP.     |           | <b>SP - Passworteinstellung.</b><br>→  →  →  →  →  →<br>(BEISPIEL)                                                  |
|         |           |                                                                                                                     |
| IP.     |           | <b>IP - Passworteingabe.</b><br>→  →  →  →  →  →<br>(BEISPIEL)                                                      |
|         |           |                                                                                                                     |
| RD.     |           | <b>RD - Reset Grundeinstellungen (SETTINGS RESET).</b><br>→  →                                                      |
|         |           |                                                                                                                     |
| SV.     | <br><br>  | <b>SV - Speicherung der Anwenderkonfiguration im Speichermodul der Steuerung.</b><br>→  →  →  →  →  →<br>(BEISPIEL) |
|         |           |                                                                                                                     |



ANMERKUNG: Ist nur mit nicht festgelegtem Passwort möglich.  
Die Festlegung eines Passworts verhindert Unbefugten den Zugriff auf die Einstellungen.











Das Passwort kann gelöscht werden, indem man die Abfolge JR1=ON, JR1=OFF, JR1=ON auswählt.



ANMERKUNG: Ist nur mit festgelegtem Passwort möglich.  
Bei nicht eingegebenem Passwort besteht Zugang im Anzeige-Modus, unabhängig von der mit J1 getätigten Wahl. Mit eingegebenem Passwort besteht Zugang über den Modus Wartungsarbeiten!



ACHTUNG: Falls mehr als 100 Funksteuerungcodes im Speichermodul der Steuerung gespeichert sind, kann keine Anwenderkonfiguration mehr gespeichert werden.

| Display | Anwendung                                                                                                                                                                                                                                                   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RC.     | <br><br> | <b>RC - Konfiguration laden.</b><br><br><p>Es können die zuvor im Speichermodul der Steuerung gespeicherten Anwenderkonfigurationen geladen werden, die in den Speicherpositionen <b>01</b>, <b>02</b> und <b>03</b> verfügbar sind.</p>                                                                                                                                                                                             |
|         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RL.     | <br><br> | <b>RL - Letzte Konfiguration laden.</b><br><br><p>Das Displaymodul MD1-MD2 speichert automatisch die zuletzt eingestellte Konfiguration und behält diese im integrierten Speicher gespeichert. Im Falle eines Defekts oder Wechsels der Steuereinheit kann die letzte Konfiguration des Antriebs wieder hergestellt werden, indem das Displaymodul MD1-MD2 angeschlossen und die zuletzt eingestellte Konfiguration geladen wird.</p> |
|         |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CU.     |                                                                                                                                                                            | <b>CU - Anzeige Firmware Version der Steuerung.</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DU.     |                                                                                                                                                                          | <b>DU - Anzeige Firmware Version Displaymodul MD1-MD2.</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AU.     | <br>                                                                                  | <b>AU - Visualizzazione versione firmware modulo accessori MP1.</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



ANMERKUNG: Aufgrund der Art des Antriebs und der Steuerung ist es möglich, dass einige Menüs nicht verfügbar sind.

## 6.6 Zweite menüebene - CC (Zyklen Zähler)

- mit den Tasten ▲ und ▼ die gewünschte Funktion auswählen



- die Taste ENTER drücken, um zu bestätigen



| Display | Anwendung | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CV.     |           | <b>CV - Anzeige Anzahl der Gesamtbewegungen.</b><br>► 0.7 ► 3.4 ► 16 ► 25 ► 7.341.625 Manöver (BEISPIEL)                                                                                                                                                                                                                       |
|         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CA.     |           | <b>CA - Einstellung Wartungsalarm.</b><br>Es besteht die Möglichkeit, die gewünschte Anzahl an Betätigungen (in Bezug auf den Teilzähler der Betätigungen) für die Signalisierung des Wartungsalarms einzustellen.<br>Beim Erreichen der eingestellten Anzahl an Betätigungsimpulsen zeigt das Display die Alarmnachricht  an. |
|         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CP.     |           | <b>CP - Anzeige Anzahl der Teilbewegungen.</b><br>► 0.0 ► 0.7 ► 16 ► 25 ► 71.625 Manöver (BEISPIEL)                                                                                                                                                                                                                            |
|         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ZP.     |           | <b>ZP - Rücksetzen des Zählers Teilbewegung.</b><br>2 s                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



ANMERKUNG: Aufgrund der Art des Antriebs und der Steuerung ist es möglich, dass einige Menüs nicht verfügbar sind.

## 6.7 Zweite menüebene - EM (Energie Management)

- mit den Tasten ▲ und ▼ die gewünschte Funktion auswählen



- die Taste ENTER drücken, um zu bestätigen



| Display    | Anwendung   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>BE.</b> |             | <b>BE - Aktivierung des Tests der Akkus.</b><br>OF - Deaktiviert<br>ON - Aktiviert<br>Der Akku-Test überprüft den korrekten Betrieb des Akku-Sets, der im Antrieb eingebaut ist.                                                                                                | <b>OF</b> | <b>ON</b> |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |
| <b>BT.</b> |             | <b>BT - Auswählen des Akku-Modus.</b><br>00 - Akku für Antipaniksystem mit Notöffnung.<br>01 - Akku mit kontinuierlicher Ladeerhaltung bei zuletzt öffnender Betätigung.<br>02 - Akku mit kontinuierlicher Ladeerhaltung bei zuletzt schließender Betätigung.                   | <b>00</b> | <b>01</b> |
|            | <b>EL21</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |
| <b>LB.</b> |             | <b>LB - Anzeige Akku leer.</b><br>00 - Display                                                                                                                                                                                                                                  | <b>00</b> |           |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |
| <b>LL.</b> |             | <b>LL - Einstellung der Spannungsschwelle für das Signalisieren, dass die Akkus leer sind. [V]</b><br>(ZUKÜNFTIGER GEBRAUCH)<br><div>  ANMERKUNG: Die Einstellung erfolgt in Schritten von 0,5 V, die durch leuchten der rechten Dezimalstelle angezeigt werden.         </div> | MIN       | MAX       |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |
| <b>BD.</b> |             | <b>BD -Einstellung der Spannungsschwelle für das Trennen der Akkus. [V]</b><br><div>  ANMERKUNG: Die Einstellung erfolgt in Schritten von 0,5 V, die durch leuchten der rechten Dezimalstelle angezeigt werden.         </div>                                                  | MIN       | MAX       |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |
| <b>ES.</b> |             | <b>ES - Abschaltung des Zubehörs bei stillstehendem oder im Standby-Modus befindlichem Antrieb.</b><br>(ZUKÜNFTIGER GEBRAUCH)                                                                                                                                                   | <b>OF</b> | <b>ON</b> |
|            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |



ANMERKUNG: Aufgrund der Art des Antriebs und der Steuerung ist es möglich, dass einige Menüs nicht verfügbar sind.









## 6.8 Zweite menüebene - AP (Advanced Parameters)

- mit den Tasten ▲ und ▼ die gewünschte Funktion auswählen
























- die Taste ENTER drücken, um zu bestätigen



| Display | Anwendung                                                                                                                                                                                                                                                         | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| AA      |                                                                                                                                                                                  | <b>AA - Aktivierung des Menüs der weiteren Parameter.</b><br>OF - Deaktiviert<br>ON - Aktiviert                                                                                                                                                                                                               | OF       | ON       |
|         |                                                                                                                                                                                  |  ANMERKUNG: Erst nach der Aktivierung kann das Menü AP (Advanced Parameters) durchlaufen werden.                                                                                                                             |          |          |
| DO      |                                                                                                                                                                                  | <b>DO - Einstellung Ausweichbewegung bei Hindernis beim Öffnen. [°]</b><br>00 - Minimum<br>10 - Maximum                                                                                                                                                                                                       | 00       | 10       |
| DC      |                                                                                                                                                                                  | <b>DC - Einstellung Ausweichbewegung bei Hindernis beim Schließen. [°]</b><br>00 - Minimum<br>10 - Maximum                                                                                                                                                                                                    | 00       | 10       |
| PP      |                                                                                                                                                                                 | <b>PP - Impulsfolgesteuerung Abfolge Befehl 1-5.</b><br>OF - AUF-STOP-ZU-AUF<br>ON - AUF-STOP-ZU-STOP-AUF                                                                                                                                                                                                     | OF       | ON       |
| SS      |                                                                                                                                                                                | <b>S5 - Stoppdauer im Schrittbetrieb mit automatischer Schließung.</b><br>OF - Vorübergehend (schließt nach Zeit)<br>ON - Dauerhaft                                                                                                                                                                           | OF       | ON       |
| R9      |                                                                                                                                                                                | <b>R9 - Aktivierung Automatisches Schließen nach Befehl 1-9 (STOP).</b><br>OF - Deaktiviert<br>ON - Aktiviert<br>Wenn aktiviert (ON), führt der Antrieb eine automatische Schließung nach schließen des Kontaktes 1-9 durch, sofern die automatische Schließung aktiviert ist.                                | OF       | ON       |
| TA      |                                                                                                                                                                                | <b>TA - Einstellung der Beschleunigungszeit. [%]</b><br>00 - Schnelle Beschleunigung<br>99 - Langsame Beschleunigung                                                                                                                                                                                          | 00       | 99       |
|         |                                                                                                                                                                                | <b>TP - Einstellung Zeit automatisches Schließen nach Teilöffnung. [s]</b><br>00 - Minimum<br>30 - Maximum                                                                                                                                                                                                    | 00       | 30       |
| TP      |                                                                                                                                                                                | <b>TP - Einstellung der automatischen Schließungszeit nach Öffnung durch Fernbedienung P3 (Öffnung von 1 Antrieb bei verriegelten Schranken). [s]</b><br>Die Einstellung erfolgt in verschiedenen Schritten.<br>- von 0" bis 59" in Schritten von 1 Sekunde;<br>- von 1' bis 2' in Schritten von 10 Sekunden. | 00<br>1' | 59<br>2' |
| TK      | <br><br> | <b>TK - Einstellung Zeit automatische Schließung nach Befehl über KEY OPEN, Schlüsselöffnung [s]</b><br>00 - Minimum<br>30 - Maximum                                                                                                                                                                          | 00       | 30       |
| OB      |                                                                                                                                                                                | <b>OB - Einstellung der Verlangsamung bei Öffnung. [°]</b><br>20 - Minimum<br>40 - Maximum                                                                                                                                                                                                                    | 20       | 40       |

AP

| Display                                                                            | Anwendung                                                                           | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    | <b>CB - Einstellung der Verlangsamung bei Schließung. [°]</b><br>20 - Minimum<br>45 - Maximum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|    |    | <b>DS - Einstellung des Displayanzeigemodus.</b><br>00 - Keine Anzeige<br>01 - Wahlschalter-Einstellungen (siehe Absatz 7.1)<br>02 - Antriebsstatus (siehe Absatz 7.2)<br>03 - Befehle und Sicherheiten (siehe Absatz 7.3)<br>04 - Betriebstemperatur (NICHT VERWENDEN)<br>05 - Akkuspannung (NICHT VERWENDEN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|                                                                                    |    | <b>DS - Einstellung des Displayanzeigemodus.</b><br>00 - Keine Anzeige<br>01 - Befehle und Sicherheiten über Funk (siehe Absatz 7.3)<br>02 - Antriebsstatus (siehe Absatz 7.2)<br>03 - Befehle und Sicherheiten (siehe Absatz 7.3)<br>04 - Betriebstemperatur (NICHT VERWENDEN)<br>05 - Akkuspannung (NICHT VERWENDEN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|    |    | <b>VT - Einstellung variable Zeit für automatische Schließung je nach Personenverkehr.</b><br>OF - Deaktiviert<br>ON - Aktiviert<br>Der Antrieb regelt automatisch die variable Schließungszeit, je nach Intensität des vorhandenen Fußgängerverkehrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|  |  | <b>PT - Übergang von Teilöffnung auf vollständige Öffnung je nach Personenverkehr.</b><br>OF - Deaktiviert<br>ON - Aktiviert<br>Der Antrieb schaltet automatisch von Teilöffnung zu Gesamtöffnung und umgekehrt, je nach Intensität des vorhandenen Fußgängerverkehrs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                    |  | <b>PT - Befehl für die automatische Wiederpositionierung in die geöffnete Stellung.</b><br>OF - Deaktiviert<br>ON - Aktiviert<br>Wenn aktiviert (ON) mit geöffnetem Schranken, wird der Baum, wenn er durch von außen wirkende Kräfte (Wind, Schnee, usw.) in die Schließposition verstellt wird, automatisch wieder in die komplett geöffnete Position positioniert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  |  | <b>D8 - Wahl der an die Klemmen 1-8 angeschlossenen Befehlseinrichtung.</b><br>NO - Keine<br>SE - Sicherheitsleiste<br>PH - Lichtschranken<br>LO - Schleifenauswerter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  |  | <b>SM - Auswahl der Funktionsweise der Sicherheitssensoren während der Öffnung.</b><br>00 - Die Kontaktöffnung bewirkt die Reduzierung der Öffnungsgeschwindigkeit auf den letzten 500 mm des Laufweges.<br>01 - Die Kontaktöffnung bewirkt den Stopp der Öffnungsbewegung 100 mm vor Erreichen der Endposition.<br>02 - Die Kontaktöffnung bewirkt den Stopp der Öffnungsbewegung 70 mm vor Erreichen der Endposition.<br>03 - Die Kontaktöffnung bewirkt die Reduzierung der Öffnungsgeschwindigkeit auf den letzten 500 mm des Laufweges und den Stopp der Öffnungsbewegung 100 mm vor Erreichen der Endposition.<br>04 - Die Kontaktöffnung bewirkt die Reduzierung der Öffnungsgeschwindigkeit auf den letzten 500 mm des Laufweges und den Stopp der Öffnungsbewegung auf den letzten 70 mm vor Erreichen der Endposition. |  |
|  |  | <b>TN - Einstellung der Einsatztemperatur des elektronischen Frostschutzsystems NIO. [°C]</b><br>Umgebungstemperatur der Steuerung.<br>Bezieht sich nicht auf die Außentemperatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

| Display | Anwendung                                                                                               | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| EF.     | <br>EL21 ✓             | <b>EF - Einstellung des Modus Fluchtweg.</b><br>OF - Deaktiviert<br>ON - Aktiviert<br><br> ANMERKUNG: Die Änderung des Modus Fluchtweg kann nur erfolgen, wenn die Kontakte 1-KO und 1-KC geschlossen sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OF  | ON  |
| G 1.    |                        | <b>G1 - Einstellung des Modus Eingang G1.</b><br>NO - Eingang deaktiviert<br>1-3 - Eingang 1-3 (Öffnung)<br>1-5 - Eingang 1-5 (Schrittbetrieb)<br>1-6 - Eingang 1-6 (Sicherheitsstopp)<br>1-8 - Eingang 1-8 (Sicherheitsöffnung), hängt von der Einstellung   ab<br>SY - Sync-Eingang<br>G8 - Eingang 1-8 (Sicherheitsöffnung), hängt nicht von der Einstellung   ab | NO  | 1-3 |
|         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1-5 | 1-6 |
|         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1-8 | SY  |
|         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | G8  |     |
| G 2.    |                        | <b>G2 - Einstellung der Schrankenbaubeleuchtung.</b><br>01 - Eingeschaltet bei geschlossener Schranke, ausgeschaltet bei geöffneter Schranke, blinkend wenn Schranke in Bewegung.<br>02 - Eingeschaltet bei geschlossener und geöffneter Schranke, blinkend wenn Schranke in Bewegung.<br>03 - Blinkend bei geschlossener Schranke, ausgeschaltet bei geöffneter Schranke, blinkend wenn Schranke in Bewegung.<br>04 - Blinkend bei geschlossener Schranke, eingeschaltet bei geöffneter Schranke, blinkend wenn Schranke in Bewegung.                                                                                                                                                                           | 01  | 02  |
|         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 03  | 04  |
| PA.     |                      | <b>PA - Einstellung des Modus für Parallel-Antriebe.</b><br>01 - Parallel arbeitende (siehe Installationsanleitung QIK80EH)<br>02 - Unidirektional gegeneinander verriegelte ohne Präsenz<br>03 - Unidirektional gegeneinander verriegelte mit Präsenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01  | 02  |
|         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 03  |     |
| OL.     |                      | <b>OL - Wahl des Modus Kontrollampe offenes Tor.</b><br>OF - Blinkend<br>ON - Eingeschaltet<br>Bei der Einstellung OF ist das Licht bei geschlossenem Antrieb ausgeschaltet, bei geöffnetem Antrieb eingeschaltet, und es blinkt während der Öffnungs- und Schließphasen.<br>Bei der Einstellung ON ist das Licht bei geschlossenem Antrieb ausgeschaltet, bei geöffnetem Antrieb und während der Öffnungs- und Schließphasen eingeschaltet.                                                                                                                                                                                                                                                                     | OF  | ON  |
| DT.     |                      | <b>DT - Einstellung der Erkennungszeit für stillstehende Schranke. [ms]</b><br>20 - Minimum<br>60 - Maximum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20  | 60  |
| EK.     | <br>EL21 ✗<br>COME ✓ | <b>EK - Wahl der Funktionsweise der Verriegelung.</b><br>OF - Normal<br>ON - Bei einseitig oder zweiseitig gerichteter Funktionsweise ist der Kontakt 1-28 über die Klemmleiste der Steuerung steuerbar (die Verriegelung mit einseitig gerichteter Funktionsweise kann aktiviert oder deaktiviert werden).<br><br> ACHTUNG: Die Wahl ist nur möglich, wenn der Programmschalter COME installiert, vorhanden ist.                                                                                                                                                                                                             | OF  | ON  |

AP



ANMERKUNG: Aufgrund der Art des Antriebs und der Steuerung ist es möglich, dass einige Menüs nicht verfügbar sind.



## 7. Displayanzeigemodus



ANMERKUNG: Aufgrund der Art des Antriebs und der Steuerung ist es möglich, dass einige Menüs nicht verfügbar sind.



### 7.1 Anzeige der Wahlschalter-Einstellungen




Um den Anzeigemodus Wahlschalter-Einstellungen zu aktivieren, wählen Sie **AP** ► **DS** ► **01**

| Display                                                                            | Anwendung                                                                         | Beschreibung                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |  | Anlage geschlossen.                       |
|    |                                                                                   | Anlage geöffnet.                          |
|    |                                                                                   | Funktion Nacht.                           |
|    |                                                                                   | Vollständige Öffnung in beide Richtungen. |
|    |                                                                                   | Teilöffnung in beide Richtungen.          |
|   |                                                                                   | Vollständige Öffnung in eine Richtung.    |
|  |                                                                                   | Teilöffnung in eine Richtung.             |
|  |                                                                                   | Vollständige Öffnung in eine Richtung.    |
|  |                                                                                   | Teilöffnung in eine Richtung.             |

### 7.2 Anzeige des Antriebsstatus

Um den Anzeigemodus Antriebsstatus zu aktivieren, wählen Sie **AP** ► **DS** ► **02**


| Display                                                                            | Anwendung                                                                           | Beschreibung                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  |  | Anlage geschlossen.                      |
|  |                                                                                     | Anlage geöffnet.                         |
|  |                                                                                     | Anlage in mittlerer Position angehalten. |

| Display                                                                             | Anwendung                                                                         | Beschreibung                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    |  | Anlage schließt.                       |
|    |                                                                                   | Anlage öffnet.                         |
|    |  | Anlage geschlossen.                    |
|    |                                                                                   | Anlage geöffnet von links.             |
|    |                                                                                   | Anlage geöffnet von rechts.            |
|    |                                                                                   | Anlage in Zwischenposition von links.  |
|    |                                                                                   | Anlage in Zwischenposition von rechts. |
|    |                                                                                   | Anlage bei Schließung von links.       |
|   |                                                                                   | Anlage bei Schließung von rechts.      |
|  |                                                                                   | Anlage bei Öffnung von links.          |
|  |                                                                                   | Anlage bei Öffnung von rechts.         |

## 7.3 Anzeige der Befehle und Sicherheiten

Um den Anzeigemodus Befehle und Sicherheiten zu aktivieren, wählen Sie **AP** ► **DS** ► **03**

| Display | Beschreibung                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1-2     | Befehl Aktivierung automatische Schließung.                             |
| 1-3     | Öffnungsbefehl.                                                         |
| 1-4     | Schließbefehl.                                                          |
| 1-5     | Befehl zum Schrittbetrieb.                                              |
| 1-6     | Sicherheit mit verlangsamer Öffnung.                                    |
| 1-8     | Sicherheit mit Umkehrung bei der Schließbewegung.                       |
| 1-9     | STOPP-Befehl.                                                           |
| 28      | Befehl der Aktivierung der Verriegelung.                                |
| 3A      | Öffnungsbefehl Innen.                                                   |
| 3B      | Öffnungsbefehl Außen.                                                   |
| 3P      | Befehl Öffnung im Totmannbetrieb.                                       |
| 4P      | Befehl Schließung im Totmannbetrieb.                                    |
| 6A      | Sicherheit mit verlangsamer Öffnung über Sensor A.                      |
| 6B      | Sicherheit mit verlangsamer Öffnung über Sensor B.                      |
| 8A      | Sicherheit mit Umkehrung bei der Schließung über Sensor A.              |
| 8B      | Sicherheit mit Umkehrung bei der Schließung über Sensor B.              |
| AD      | Hilfsöffnung.                                                           |
|         | Vormerken des Öffnungsbefehls bei gegeneinander verriegelten Schranken. |

| Display                                                                             | Beschreibung                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Befehlsempfang über AUX1-Karte.                                                    |
|    | Befehlsempfang über AUX2-Karte.                                                    |
|    | Aktivierung der Öffnung von der Innen.                                             |
|    | Aktivierung der Öffnung von der Außen.                                             |
|    | Befehl EMERGENCY OPEN für die Notöffnung.                                          |
|                                                                                     | Befehl für die automatische Wiederpositionierung in die geöffnete Stellung.        |
|    | Aktivierung des Endschalters der Öffnung (unabhängig von der Öffnungsrichtung).    |
|    | Aktivierung des Endschalters der Schließung (unabhängig von der Öffnungsrichtung). |
|    | Befehl GENERAL PURPOSE 1.                                                          |
|   | Befehl GENERAL PURPOSE 2 - Brandalarm.                                             |
|  | Aufheizen der Motoren (Funktion NIO).                                              |
|  | Befehl KEY CLOSE der prioritätengesteuerte Schließung mit Schlüssel.               |
|  | Befehl KEY OPEN der prioritätengesteuerte Öffnung mit Schlüssel.                   |
|  | Befehl Aktivierung der Beleuchtung.                                                |
|  | Befehl Modusauswahl Beleuchtung.                                                   |
|  | Funkempfang (von einer beliebigen nicht gespeicherten Taste CH).                   |
|  | Erfassung eines Hindernisses über Strom.                                           |
|  | Erfassung eines Hindernisse, Blockierung bei stehendem Antrieb.                    |
|  | Befehl Teilöffnung.                                                                |
|  | Funkempfang (von einer gespeicherten Taste CH).                                    |

| Display                                                                          | Beschreibung                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Befehl Mikroschalter 1 betätigt. |
|  | Befehl Mikroschalter 2 betätigt. |



## 7.4 Anzeige der Alarme und Störungen




ANMERKUNG: Die Signalisierung von Alarmmeldung hat Vorrang vor allen anderen Anzeigen.

| Alarmart      | Display                                                                             | Beschreibung                                                                         | Massnahme                                                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarm Zubehör |    | Fehlschlagen des Tests des Sicherheitssensors, der an der Klemme 6 installiert ist.  | Überprüfen der Verkabelung und der korrekten Funktionsweise des Sicherheitssensors.                                                 |
|               |    | Fehlschlagen des Tests des Sicherheitssensors, der an der Klemme 6A installiert ist. | Überprüfen der Verkabelung und der korrekten Funktionsweise des Sicherheitssensors.                                                 |
|               |    | Fehlschlagen des Tests des Sicherheitssensors, der an der Klemme 6B installiert ist. | Überprüfen der Verkabelung und der korrekten Funktionsweise des Sicherheitssensors.                                                 |
|               |   | Fehlschlagen des Tests des Sicherheitssensors, der an der Klemme 8 installiert ist.  | Überprüfen der Verkabelung und der korrekten Funktionsweise des Sicherheitssensors.                                                 |
|               |  | Fehlschlagen des Tests des Sicherheitssensors, der an der Klemme 8A installiert ist. | Überprüfen der Verkabelung und der korrekten Funktionsweise des Sicherheitssensors.                                                 |
|               |  | Fehlschlagen des Tests des Sicherheitssensors, der an der Klemme 8B installiert ist. | Überprüfen der Verkabelung und der korrekten Funktionsweise des Sicherheitssensors.                                                 |
|               |  | Fehlfunktion der integrierten Lichtschranke.                                         | Die Reinigung und Funktion der Lichtschranken überprüfen.                                                                           |
|               |  | Falscher Anschluss des Kontaktes 9 an die Klemme 41.                                 | Den Kontakt 1-9 wie dargestellt anschließen.                                                                                        |
|               |  | Kurzschluss des Treibers für das Blinksignal.                                        | Wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst.                                                                              |
|               |  | Stromüberlastung am Ausgang der Blinkleuchte.                                        | Den Anschluss der Blinkleuchte an den Klemmen 0-14 überprüfen.                                                                      |
|               |  | Kurzschlusserkennung Kontrolllampe offenes Tor                                       | Die Verkabelung und die Funktionstüchtigkeit der Tor-Kontrolllampe prüfen.                                                          |
| Akku-Alarme   |  | Akku fast leer.                                                                      | Die Stromversorgung wieder herstellen oder den Akkusatz austauschen.                                                                |
|               |  | Akku leer.                                                                           | Die Stromversorgung wieder herstellen oder den Akkusatz austauschen.                                                                |
|               |  | Akku nicht angeschlossen oder nicht vorhanden.                                       | Den Anschluss der Akkus an der Steuerung überprüfen oder den fortlaufenden Akkutest deaktivieren (wenn keine Akkus vorhanden sind). |

| Alarmart                  | Display | Beschreibung                                                                                           | Massnahme                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encoder-Alarme            |         | Encoder defekt.                                                                                        | Wenn der Alarm andauert, wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst.                                                                                                                               |
|                           |         | Motordrähte vertauscht.                                                                                | Motorkabel prüfen.                                                                                                                                                                                            |
|                           |         | Encoder nicht angeschlossen, falsche Encoder-Kontakte, Encoder defekt.                                 | Encoder-Anschluss prüfen, die Kontakte reinigen, indem der Encoder-Plug an den Kontakten hineingesteckt und herausgezogen wird.                                                                               |
| Funktionsalarme           |         | Feststellung einer nicht normalen zu hohen Geschwindigkeit.                                            | Den POWER RESET mit dem Befehl 1-29 oder mit Hilfe des Programmschalters (wenn vorhanden) ausführen. Wenn der Alarm andauert, wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst.                          |
|                           |         | Fehlgeschlagene Schließung der Flügel wegen Ausführen des Tests für den Modus Fluchtweg.               | Manuell überprüfen, ob sich die Torflügel frei bewegen.<br>Die Aktivierung der Lichtschranke und der Sicherheits-sensoren überprüfen.                                                                         |
|                           |         | Fehlgeschlagene Öffnung der Torflügel.                                                                 | Manuell überprüfen, ob sich die Torflügel frei bewegen und die Flügel in der Höhe verstellen.                                                                                                                 |
|                           |         | Hohe Innentemperatur.<br>Bei hoher Innentemperatur arbeitet der Antrieb mit niedriger Geschwindigkeit. | /                                                                                                                                                                                                             |
| Not-funktionen            |         | Aktivierung des Befehls EMERGENCY OPEN (Notöffnung).                                                   | Kontrollieren, ob der Kontakt 1-E0 geschlossen ist.                                                                                                                                                           |
| Interner Fehler Steuerung |         | Defekt am Eingang EMERGENCY OPEN.                                                                      | Die Funktionstüchtigkeit der Steuerung überprüfen. Wenn der Alarm andauert, wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst.                                                                            |
|                           |         | Fehlgeschlagene Kommunikation des internen Bus.                                                        | Die Funktionstüchtigkeit der Steuerung überprüfen.                                                                                                                                                            |
|                           |         | Fehlgeschlagene Master/Slave-Verbindung mit den Antrieben in Synchronie.                               | Die Stromversorgung der Antriebe überprüfen.                                                                                                                                                                  |
|                           |         | Störung am Eingang des internen Radar.                                                                 | Die Funktionstüchtigkeit der Steuerung überprüfen. Wenn der Alarm andauert, wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst.                                                                            |
| Interner Fehler Steuerung |         | Initialisierung unvollständigen.                                                                       | Wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst.                                                                                                                                                        |
|                           |         | Fehler Timeout Bewegung.                                                                               | Den POWER RESET mit dem Befehl 1-29 oder mit Hilfe des Programmschalters (wenn vorhanden) ausführen.                                                                                                          |
|                           |         | Motorantriebsstörung.                                                                                  | Den POWER RESET mit dem Befehl 1-29 oder mit Hilfe des Programmschalters (wenn vorhanden) ausführen. Wenn der Alarm andauert, wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst.                          |
|                           |         | Motorstromstörung.                                                                                     | Den POWER RESET mit dem Befehl 1-29 oder mit Hilfe des Programmschalters (wenn vorhanden) ausführen. Wenn der Alarm andauert, wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst.                          |
| Interner Fehler Steuerung |         | Akku-Störung bei EL21<br>Störung an der Verriegelung bei EL21<br>Störung an der Motorspule AUX         | Die Funktionstüchtigkeit der elektronischen Steuerung EL21 überprüfen.<br>Die Funktionstüchtigkeit der Motorspule AUX prüfen. Wenn der Alarm andauert, wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst. |

| Alarmart                | Display                                                                             | Beschreibung                                                       | Massnahme                                                                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sperrvorrichtungsalarme |    | Fehlgeschlagenes entriegeln der Torflügel.                         | Die Verkabelung der Verriegelung und des Mikroschalters überprüfen.<br>Die Funktion des Mikroschalters überprüfen.<br>Die Bewegung der Verriegelung überprüfen. |
|                         |    | Fehlgeschlagenes Sperren der Torflügel.                            | Die Verkabelung der Verriegelung und des Mikroschalters überprüfen.<br>Die Funktion des Mikroschalters überprüfen.<br>Die Bewegung der Verriegelungüberprüfen.  |
|                         |    | Kurzschluss an der Hilfsspule.                                     | Die Verkabelung der bistabilen Verriegelung überprüfen.<br>Die Funktion der bistabilen Verriegelungüberprüfen.                                                  |
|                         |    | Hilfsspule nicht angeschlossen.                                    | Die Verkabelung der bistabilen Verriegelungüberprüfen.                                                                                                          |
|                         |    | Hauptspule nicht angeschlossen.                                    | Die Verkabelung der Verriegelungüberprüfen.                                                                                                                     |
|                         |    | Kurzschluss an der Hauptspule.                                     | Die Verkabelung der Verriegelungüberprüfen.<br>Die Funktion der Verriegelungüberprüfen.                                                                         |
|                         |                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                 |
| Mechanischer Alarm      |    | Gesperrter Antrieb.                                                | Die Funktion der Verriegelungüberprüfen.<br>Das Vorhandensein von Hindernissen in der Nähe der Anschlägeüberprüfen.                                             |
|                         |  | Motorkurzschluss.                                                  | Den korrekten Anschluss des Motorsüberprüfen.<br>Den korrekten Betrieb des Motorsüberprüfen.                                                                    |
|                         |  | Fehler Abmessungen der Tür.<br>Laufzeit zu lang.                   | Den Antriebsriemenüberprüfen.                                                                                                                                   |
| Mechanischer Alarm      |  | Fehler Abmessungen der Tür.<br>Laufzeit zu kurz.                   | Manuell überprüfen, ob sich die Torflügel frei bewegen.                                                                                                         |
|                         |  | Fehler Endanschlag.                                                | Den POWER RESET mit dem Befehl 1-29 oder mit Hilfe des Programmschalters (wenn vorhanden) ausführen.                                                            |
|                         |  | Ausfall Motor während eines Vorgangs.                              | Den korrekten Anschluss des Motorsüberprüfen.                                                                                                                   |
|                         |  | Fehler Endschalter AUF.                                            | Den korrekten Anschluss des Öffnungs-schalters überprüfen.                                                                                                      |
|                         |  | Fehler Endschalter ZU.                                             | Den korrekten Anschluss des Schließendschalters überprüfen.                                                                                                     |
|                         |  | Störung am Gummiband-Mechanismus der elektronischen Steuerung EL21 | Das Gummiband des Tors prüfen.                                                                                                                                  |
|                         |  | Erfassung des dritten Hindernisses in Folge.                       | Das Vorhandensein von permanenten Hindernissen entlang des Laufweges überprüfen.                                                                                |
| Stromversorgungsalarme  |  | Fehlen der Stromversorgung.                                        | Prüfen, ob die Steuerung mit Spannung versorgt wird.                                                                                                            |
|                         |  | Ungenügende Netzspannung.                                          | Die Versorgungsspannung des Antriebs prüfen.                                                                                                                    |

| Alarmart             | Display                                                                             | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Massnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alarm Eingriffe Funk |    | Einlegen eines Speichermoduls mit einer über 100 liegenden Anzahl von gespeicherten Funksteuerungen. ACHTUNG: Die Einstellung    erfolgt automatisch. | Um die Anlagenkonfigurationen auf dem Speichermodul zu speichern, müssen einige gespeicherte Funksteuerungen gelöscht werden, die Gesamtanzahl muss unter 100 liegen. Einstellung    . |
|                      |    | Speichermodul wird nicht gelesen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ein Speichermodul einsetzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      |    | Speichermodul nicht mit der Steuerung kompatibel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ein kompatibles Speichermodul einsetzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Einstellungsalarme   |    | Fehler in der Einstellung der Verriegelung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Die Einstellungen der Verriegelung an der Steuerung überprüfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      |    | Fehler bei Einstellung der Betriebsart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Die eingestellte Betriebsart am Programmschalter COMER-COMKR überprüfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      |    | Defekt oder Fehler beim Anschluss des mechanischen Programmschalter COMKR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Den korrekten Anschluss des mechanischen Programmschalter COMKR überprüfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      |   | Anschlussfehler der Kontakte KEY des elektronischen Programmschalter COMER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Überprüfen, ob die KEY-Kontakte des elektronischen Programmschalter COMER und 1-G1 beide an der Steuerung angeschlossen sind und gleichzeitig aktiviert/deaktiviert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Einstellungsalarme   |  | Elektronischer Programmschalter COMER nicht verriegelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Den elektronischen Programmschalter COMER verriegeln (PHZ unter dem Tastenfeld).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      |  | Einstellung der Schließbefehle nicht kompatibel mit dem Modus Fluchtweg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Die Schließsteuerungen überprüfen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      |  | Trimmer R1 nicht aktiviert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Das Trimmer-Aktivierungsverfahren ausführen. Wenn der Alarm andauert, wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      |  | Trimmer VA nicht aktiviert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Das Trimmer-Aktivierungsverfahren ausführen. Wenn der Alarm andauert, wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      |  | Trimmer VC nicht aktiviert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Das Trimmer-Aktivierungsverfahren ausführen. Wenn der Alarm andauert, wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      |  | Trimmer-Aktivierungsverfahren ungültig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Das Trimmer-Aktivierungsverfahren ausführen. Wenn der Alarm andauert, wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Redundanztestalarne  |  | Test am Hauptmotor fehlgeschlagen. (Unzureichende Drehbewegung während des Redundanztests).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Die Verkabelung des Hauptmotors überprüfen.<br>Den Betrieb des Hauptmotors überprüfen.<br>Manuell überprüfen, ob sich die Torflügel frei bewegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      |  | Test am Hilfsmotor fehlgeschlagen. (Unzureichende Drehbewegung während des Redundanztests).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Die Verkabelung des Hilfsmotors überprüfen.<br>Den Betrieb des Hilfsmotors überprüfen.<br>Manuell überprüfen, ob sich die Torflügel frei bewegen.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Servicealarm         |  | Wartung fällig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wartung durchführen, Zähler zurücksetzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Alle Rechte an diesem Material sind ausschließliches Eigentum von Entrematic Group AB.

Obwohl der Inhalt dieser Veröffentlichung mit äußerster Sorgfalt verfasst wurde, kann Entrematic Group AB keine Haftung für Schäden übernehmen, die durch mögliche Fehler oder Auslassungen in dieser Veröffentlichung verursacht wurden. Wir behalten uns das Recht vor, eventuelle Änderungen ohne Vorankündigung anzubringen.

Kopien, Scannen, Überarbeitungen oder Änderungen sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch Entrematic Group AB ausdrücklich verboten.



---

**ENTRE//MATIC**



**Entrematic Group AB**  
Lodjursgatan 10  
SE-261 44, Landskrona  
Sweden  
[www.ditecentrematic.com](http://www.ditecentrematic.com)

